

**Sie benötigen
Administratorrechte
für die Installation !**

Unigraphics NX2

Windows - Academic Bundle

Benutzerführung Deutsch / Englisch

Quick Tipps für die Installation



Schritt 1. Installation des Lizenzservers

- Das License-File in der Zeile Server editieren: Den Ausdruck "this_host" durch den Lizenzservernamen ersetzen (den Ihres Rechners Start – Ausführen – CMD- Hostname)
- Ihr License-File bestellen Sie unter <http://www.CAD4academics.de>
- Zunächst "Install License Server" wählen
- Pfad für die Installation angeben z.B.: D:\ugs\License Servers
- Pfad zum License File angeben

Schritt 2. Installation der Unigraphics NX2 Software

- "Install Unigraphics NX" wählen,
- bei den Installationsoptionen "Typical" für alles wählen,
- Installationsverzeichnis auswählen, z.B. D:\ugs\ugnx1, mit weiter bestätigen (dabei den Fehler "\n\n ignorieren), nun die Sprache auswählen
- den Eintrag <Lizenzserver> durch den Namen Ihres Rechners ersetzen (da dieser bei der akademischen Version auch der Lizenzserver ist), mit OK bestätigen
- vor dem ersten Start unter Start->Programme-UnigraphicsNX->FlexIm Tools->License Options „UGACAD“ von available nach selected Bundles verschieben
- Install Translators auswählen

Die UG Installation ist jetzt komplett

Schritt 3. Installation von Zusatzsoftware

Die QRM-CD (Unigraphics-Update) einlegen falls verfügbar, ggf. die Zip-Datei entpacken, dann die Datei ugs_update.bat im Ordner "ugs_update1901_02" ausführen. Dabei ist auf die Umgebungsvariable von UGII_BASE_DIR zu achten.

Anpassungsfiles sind im wesentlichen die ug_metric.def und die ugii_env.dat im Ordner x:\ugs190\ugii. Diese lassen sich mit Hilfe eines Editors bearbeiten. Eine fehlerhafter Editierung führt zu Programmabbruch bzw. Unigraphics lässt sich nicht starten.

Hilfe auf deutsch (falls verfügbar)

Sie führen zur Installation der deutschen Dokumentation die Datei Setup.exe im Ordner ugdoc190 auf der CD3 (German Documentation) aus

UG soll mit metrischen Vorgaben starten

In der ugii_env.dat die Zeile ugii_defaults_file wie folgt mit Hilfe eines Editors editieren:

UGII_DEFAULTS_FILE=\${UGII_BASE_DIR}\ugii\ug_metric.def

Steht hier noch eine # am Zeilenanfang, diese entfernen.

DXF-Translator anpassen

In der Datei x\Unigraphics NX\DXFDWG\dxfdwg.def die Zeile UNITS von English auf metric editieren.

Sie finden eine ausführliche, englischsprachige Installationsanleitung auf der ersten CD im Ordner Docs. Weitere Anleitungen befinden sich auch auf den Zusatz-CD's.

Nutzungsbedingungen (Auszug)

- Durch Installation dieser Software stimmen Sie den Nutzungsbedingungen zu.
- Insbesondere verpflichten Sie sich, diese Software nur zu Studienzwecken und keinesfalls kommerziell einzusetzen.

Allgemeine Geschäftsbedingungen, Nutzungsbedingungen

Die AGB liegen der Sendung bei und sind einzusehen unter:

http://www.plmvim.de/uploads/media/NUTZB_AGB_02.pdf

Support in Form von moderierten Foren erhalten Sie online

- In den moderierten Kommunikationsforen können Sie spezielle Fragen diskutieren. Vor dem ersten Login müssen Sie sich anmelden, wenn Sie Fragen stellen / mitdiskutieren möchten. Die Anmeldung und die Nutzung der Foren sind kostenlos.
- Bevor Sie sich in den Foren umsehen, schauen Sie bitte zunächst die FAQs durch, siehe <http://www.CAD4academics.de>

Installationsvoraussetzungen

- Betriebssystem: Win2000 SP4, WindowsXP SP1
- Hardware: Athlon oder Pentium III mind.
- Grafikkarte OpenGL-fähig, 32 MB Ram empfohlen
- Speicher: mind. 128 MB Ram (empfohlen 256 MB oder mehr)
- Festplatte: mindestens 2 GB frei für Installation und Auslagerung, Dateisystem: NTFS
- installierte Netzwerkkarte (für die Lizenzierung),
- Achtung: Ist an die Netzwerkkarte nichts angeschlossen, ist ein Eingriff in die Registry nötig (vgl. FAQ auf <http://www.cad4academics.de>).
- Zusätzliche Software: Adobe Acrobat Reader, MSIE 5.0 oder höher